



COVERPLAST AG

# Hufleder kitt ZR

- *Empêche la neige de se tasser sous les sabots*
- *Adhère parfaitement à la sole*
- *Empêche les blessures au niveau de la sole et de la fourchette*
- *Utilisation facile*
- *Peut être utilisé plusieurs fois*





COVERPLAST AG

# Huflederkit ZR



Le cheval auquel doit être appliqué le mastic pour sabot ZR sera placé sur un sol propre et dur (pas un sol naturel). Après avoir nettoyé le sabot et curé la sole située entre le fer et le sabot, tremper, durant 3 à 5 minutes, le mastic pour sabot dans de l'eau chaude à environ 75°C de manière à obtenir une substance molle similaire à du chewing-gum (si l'eau est trop chaude, le mastic pour sabots ZR deviendra collant). Bien modeler cette pâte. Pour chaque sabot, une tablette (soit environ 120-150 g) de mastic pour sabots ZR est nécessaire.



La substance ainsi ramollie est appliquée (mains préalablement humidifiées ou enduites de graisse) sur la sole du sabot, sous le fer, tout particulièrement sous les éponges du fer. Pour obtenir une tenue optimale du mastic pour sabots, il est important que la ferrure soit bien biseautée.



Une fois l'application effectuée, le cheval devra rester tranquille pendant environ 20 minutes, de manière à laisser refroidir le mastic pour sabots ZR.

On pourra renouveler ultérieurement, en fonction des besoins, l'application de ce mastic pour sabots ZR.

