



# REISSVERSCHLUSS- SPRAY

ZIP-SPRAY  
SPRAY POUR FERMETURE À GLISSIÈRE  
RITSSLUITING SPRAY  
SPRAY PER CERNIERE

## 150 ml 3e

**DE SHOWMASTER Reißverschluss-Spray reinigt und schmiert den Reißverschluss, so dass dieser wieder leichtgängig funktioniert. Für ein optimales Ergebnis bitte regelmäßig verwenden. Das Produkt ist mit Haftverbesserern additiviert und verklebt nicht.** Vor Gebrauch gut schütteln. **Gefahrenhinweise:** Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmen bersten. **Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen.

**EN SHOWMASTER Zip-Spray cleans and lubricates the zip so that it works smoothly again. For best results please use regularly. This product has added bonding enhancers which prevent stickiness.** Shake well before use. **Hazard warnings:** extremely flammable aerosol. Container is under pressure: can burst under heat. **Safety instructions:** keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke. Do not spray in to any open flames or other ignition sources. Do not puncture or burn, not even after use. Protect from sunlight and do not expose to temperatures above 50°C/122°F.

**FR Le spray pour fermeture à glissière SHOWMASTER nettoie et lubrifie la fermeture à glissière afin qu'elle glisse à nouveau en douceur. Pour de meilleurs résultats, une utilisation régulière est préconisée. Le produit contient des additifs promoteurs d'adhérence et ne colle pas.** Bien agiter avant utilisation. **Avertissement :** aérosol extrêmement inflammable. Contenant sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. **Consignes de sécurité :** tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes vives et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Conserver hors de portée des rayons du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50 ° C / 122 ° F.

**NL SHOWMASTER ritssluiting spray reinigt en smeert de ritssluiting zodat hij soepel blijft. Voor een optimaal resultaat regelmatig gebruiken. Het product plakt niet vast.** Voor het gebruik goed schudden. **Let op:** extreem ontvlambaar aerosol. Wanneer de houder onder druk staat kan het bij opwarmen barsten. **veiligheidsvoorschriften:** verwijderd houden van hitte, hete oppervlaktes, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Niet doorsteken of verbranden, ook niet na gebruik. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

**IT Lo Spray per cerniere SHOWMASTER unge e pulisce la cerniera cosicché torna a scorrere senza incastrarsi. Per un risultato ottimale, applicare regolarmente. Il prodotto contiene additivi per una migliore adesione e non appiccica.** Agitare bene prima dell'uso. **Indicazioni di pericolo:** aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare quando riscaldato. **Istruzioni in materia di sicurezza:** tenere al riparo da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Non spruzzare su fiamme libere o altre fonti di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

UFI: EX8C-NGCK-TS3D-MJYS



Gefahr · Danger · Danger · Gevaar · Pericolo

Kramer Paardensport B.V. Logistic Boulevard 1 NL-4791 VC Moerdijk (Klundert) Tel. +31(0)88 14 10 100 www.kramer.nl	Kramer Paardensport Biba Adolf Greinerstraat 12 BE-2660 Hoboken Tel. +32(0)70 661 151 (NL) Tel. +32(0)70 661 152 (FR) www.kramer.be
Kramer Equestrian Ltd. Woodview Road Paignton Devon TQ4 7SR Great Britain Tel. +44(0)1803 420125 www.kramer.co.uk	Kramer Equitation Sarl Zone Parc Luetzelveld 1, Rte de Lingolsheim F-67118 Geispolsheim Tel. +33(0)892 23 20 12 www.kramer.fr
Krämer Pferdesport 4. Industriestraße 1 + 2 D-68764 Hockenheim Tel. +49(0)180-6 94 94 00 www.kraemer.de	Felix Bühler Ringstrasse Nord 43 CH-5600 Lenzburg Tel. +41(0)848-80 33 80 www.felix-buehler.ch

